

火美

— made in Kami —

10月28日19:00～🎨 Makuake

クラウドファンディング開始！

定価 9800円 先着割引(10%～30%)あり



◁ Makuake



◁ 火美紹介ムービー



火美

— kami —

instraution manual

ご使用前に必ずお読みください

安全上の注意

以下の行為は死亡、または重症を負う可能性があります。


- ・本製品は野外専用となっています。屋内でのご使用は命に関わる重大な事故を引き起こしますので絶対におやめください。
- ・ご使用前に、周囲に燃えやすいものがないか確認してください。延焼の可能性がある場所では使用しないでください。
- ・ご使用の際には焚き火専用のマットを敷いてご使用ください。
- ・本製品は使用中に高温になります。周囲の環境にご注意ください。
- ・ご使用中の本体の移動は危険ですのでおやめください。
- ・製品の縁で手を切ったり、火傷をしないよう、手袋をつけてご使用ください。
- ・不安定な場所での使用は、本体が倒れる恐れがありますのでおやめください。

以下の行為は使用者のケガ、本体の破損につながる恐れがあります。


- ・片付けの際は、本体が高温になっていないことを確かめてください。
- ・緊急時を除いて、水等での急冷は行わないでください。本体の変形につながる場合があります。
- ・加熱することにより、本体は変色します。製品の機能に問題はありません。
- ・他社製品との組み合わせは不足の事故を引き起こす場合がありますのでおやめください。
- ・折りたたみに際には指などを挟まないように十分お気をつけください。

スペック

収納時



使用時



重量：1.9kg(実測)

対荷重量：10kg

使い方

怪我防止、環境保護のため使用時には手袋と焚き火用のマットを必ずご使用ください

使い方は以下のリンクの動画にて紹介しております。

※動画は試作品を使用しておりますが、使用方法に変更はありません



<https://www.youtube.com/watch?v=gxuuPrUhlrk>

開ける際、突っ掛かりを感じた場合は一度戻し、二つの板を少しずらしながらお試しください。

閉める際には、焚き火台が冷めてから閉めてください。熱変形により上手く閉まらない場合があります。

メンテナンス方法

- ・本製品を洗う場合は、硬い素材を使用すると傷の原因になります。分解することで洗浄しやすくなります。
- ・洗浄後は湿度の低い日陰で乾燥させて下さい。

保証につきまして

万が一、製品に不備があった場合はご連絡ください。製造上の欠陥による場合は無償で交換させていただきます。また、弊社が以下のように判断した場合、保証ができない場合があります。

- ・取り扱い説明書に従わなかった場合
- ・使用上問題のない傷や打痕み(新品の場合を除く)
- ・経年劣化による故障・不足の事故による故障・乱暴な使用による故障・異物やサビによる不具合

オプションパーツにつきまして

五徳(オプションパーツ)使用時は、重い器具は置かず、対荷重量を必ず守って使用してください。

