

# 「MUSUBI」 ブランド

専用ポーチ  
プレゼント

## 焚き火台 (A4 サイズ)

## アウトドアテーブル

便利な 2WAY 仕様



薪仕様

A4サイズ



BBQ仕様



A4サイズ

### 特徴：

プレートを差込むだけの簡単な組立。分解時はプレートを重ねて収納袋に入れるだけで初心者の方でもお手軽にご使用いただけます。用途に応じて薪と炭のどちらも楽しめる焚き火台です。

使用サイズ： H260×W275×D220(五徳含む)

収納サイズ： H25×W275×D220

BBQ網(mm)： 約290×238

本体重量(kg)： 約1.9

材質： 本体 ステンレス、  
BBQ網 スチール(304系)

『ちゅうしん地域中小企業』  
第15回 グッドサポート受賞

### 特徴：

簡単に開閉して使えます。初心者の方でもお手軽にご使用いただけます。用途に応じて楽しめるアウトドアテーブルです。

使用サイズ： H約186×W約455×D210

収納サイズ： H17×W297×D210

本体重量(kg)： 約0.9

材質： ステンレス



# 焚き火台 取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。

|            |   |
|------------|---|
| 特長         | プレートを差込むだけの簡単な組立。分解時はプレートを重ねて収納袋に入れるだけなので初心者の方でもお手軽にご使用いただけます。用途に応じて薪と炭のどちらも楽しめる焚き火台です。 |
| 本体サイズ (mm) | A4タイプ :H260×W275×D220(五徳含む) / B5タイプ :H235×W250×D200 (五徳含む)                              |
| 収納サイズ (mm) | A4タイプ :H25×W275×D220 / B5タイプ :H25×W250×D200   |
| BBQ網 (mm)  | 約290×238  |
| 本体重量(kg)   | A4タイプ :約1.9 / B5タイプ :約1.6   |
| 材質         | 本体：ステンレス、BBQ網：スチール(クロムメッキ)、収納袋：ポリエステル、PVC他  |

## 取り扱い上のご注意 (ご使用前によくお読みください)

- 本製品の製造過程で細かなキズ等が付く場合がございます。品質上は問題ありませんのでそのままご使用ください。
- 本製品は材質の特性上、使用時に本体の変形やゆがみが起きる可能性がございます。
- 本製品は焚き火台として設計されておりますので目的以外の用途では使用しないでください。
- 小さなお子様だけのご使用は大変危険ですので絶対に行わないでください。

## 警告


- 屋内(換気の悪い所)では使用しないでください。火災・火傷・酸欠・一酸化炭素中毒などの原因となります。
- 台風・暴風雨・落雷などの危険な状況下で使用しないでください。
- 使用中は燃えやすい物(可燃物・引火物・燃料・着火剤)を置いたり近づけないでください。火災や火傷の恐れがあります。
- 使用中・使用後は本体・周辺部が大変高温になります。火の監視、燃え移り・お子様が近寄らないように注意してください。
- 使用中に本製品を移動させないでください。火災・火傷の原因にもなり大変危険です。
- 本製品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 使用中は緊急時の事故防止に素早く対処できるよう、水または消火剤等を常備してください。
- 使用中に組付の仕様を変更する際は、必ず本体に異常がなく、冷めたことを確認してください。
- 重量物や不安定なものは載せないでください。転倒・落下事故の原因になります。

## 注意 (誤った取り扱いをすると破損や破壊、負傷が発生する原因となる内容を示しています)


- 組立は組付手順をよく読み正しく行ってください。組立不十分であると各パーツが外れ、火傷、火災の恐れがあります。
- 燃料の取扱いには必ず火ばさみ等を使用してください。
- 火気の使用や取扱いが禁止されている場所では絶対に使用しないでください。
- 使用後は必ず本体が自然に冷却するまで放置してください。高温状態で水をかけるなどした場合本体が変形する恐れがあります。
- 炭や薪は、完全に燃え尽きたことを確認してから廃棄してください(所定のルールに従って安全に廃棄処理してください)
- 設置する際は平らな場所を選んでください。不安定な場所には設置しないでください。
- 組立、分解、着火、消化などの取扱は必ず軍手や手袋を着用してください。
- 収納する際は、本体温度が完全に下がったことを確認して収納してください。
- 手や指を挟まないように注意し、必ず両手で作業してください。

構成部品


壁プレート【2個】




BBQ網【1個】



五徳ギザ【2個】



底プレート【1個】



五徳ヒラ【2個】

敷きプレート【1個】


足プレート【2個】

側プレート【2個】


組付手順



足プレートに壁プレートを差込む。




反対側の壁プレートを差込み、  
底プレートに乗せる。



薪仕様

敷きプレートに乗せる。  
必要に応じ五徳を差込む。



炭仕様

側プレートを差込む。



【BBQ網に乗せた状態】

