




ハンモック型 焚き火台 組立マニュアル





部品 写真




1.力を加え、上にあげる




2.左右、柱を立ち上げる





※「B部品」表・裏は高さ調整の為、
どちらも使用可能です





3.A部品の柱にB部品を被せる




4.C部品のリングをB部品に引っ掛ける



5.C部品にD部品をかける



焚き火台
使用参考



BBQ
使用参考